



$$FMH = LDH + 15mm$$

$$FMB = LDB 1 + 30mm$$

Das Falzmaß für die Seitenverglasung errechnet sich nach folgender Formel:  
 Falzmaß in der Breite:  $LDB 2 - LDB 1 - 35mm$   
 Falzmaß in der Höhe:  $LDH - 20mm$

Stahlzarge mit feststehendem Seitenteil. Verglasung bauseits.

Standardmäßig mit verz. Glasleisten, auf Wunsch Glasleisten auch in Alu oder Edelstahl.

Profil: 2300

M 06.02.01.1-01