
Novoferm beltéri ajtók karbantartása

Tisztítás

Az ajtólapok és tokok kézmeleg vízzel és karcmentes tisztítószerrel tisztíthatók.

Karbantartás, kezelés:

Problémamentes működés esetén az ajtópántokat elegendő évenként ellenőrizni. Amennyiben az ajtó nehezen fordul a pánton vagy feszül becsukáskor, ellenőrizzük, nem történt –e ajtólap csere (festés, padlólap javítás, vagy más olyan esemény miatt amikor az ajtólapokat a tokról leakasztják)

A felcserélt ajtólapokat akasszuk a helyére. Ha más okozza a hibajelenséget akkor vizsgáljuk meg a pántállítás lehetőségét. A pántokat mind a tokban – mind pedig az ajtólapban átállíthatjuk. (tokban lévő rögzítést hatlap keresztmetszetű imbuszkulccsal oldhatjuk és ezáltal a pánt – alsórészt után állíthatjuk. Az ajtólapban lévő pánt felsőrészt pedig egyszerűen ki- é becsavarozással állíthatjuk.)

Nehéz acél – háromrészes pántnál fontos a sima működést és a pontos ajtólap magasságot biztosító siklógyűrű megléte és a pontos visszahelyezése.

Fontos a pántok feszes és pontos beállítása.

Pántnyikorgás esetén győződjünk meg arról, hogy szükséges –e pántállítás vagy rögzítés. Ha igen, tegyük meg.

A pántok, zárok kenésére használjunk szilikon olajas kenést. Zárok kenésére ne használjunk gépszírt.

Az ajtócsukóval szerelt ajtók csukódását ellenőrizzük 3 havonta. Ne hagyjuk, hogy az ajtót a csukó becsaphatja. Az ajtócsukó állításával a csapódás megszüntethető. Az ajtócsukó állítását bízunk szakemberre.

Ajtófestésnél ügyeljünk arra, hogy a festék ne kerüljön olyan helyre, ahol az ajtó működését akadályozza. (kilincsnyelv, elektromos zár stb.) Laza vagy sérült pánttal az ajtót NE használjuk.

Ha az ajtólap sérült meg és sérülése erőlteti a pántot javítsuk meg és sérülten ne használjuk.

A laza kincset rögzítsük feszesen. Rendszeresen ellenőrizzük a menekülő ajtók pontos működését az ajtó mindkét oldaláról.